

Beszerelesi útmutató



CAESAR CT-022 Üvegtörés és légnyomás érzékelő

A Caesar CT-022 Üvegtörés és légnyomás érzékelő működése:

A helyesen bekötött és elhelyezett Caesar CT-022 bekapcsolt riasztónál a gépkocsi belső terében történő légnyomás változásra és ,vagy az üveg betörésére elindítja a riasztást.

Elhelyezési és beállítási javaslat:

A központi egységet a kocsiszekrényen belül elrejtve, egyéb elektromos készülékektől távol kell elhelyezni.

Az érzékelő fejet a védeni kívánt tér közepén kell elhelyezni. Az elhelyezésnél ügyelni kell, hogy ne takarja az érzékelő fejet semmi.

A bemenetek érzékenységet a készülékben található potméterekkel az ábrán jelölt módon állíthatjuk. A két érzékelő egymástól teljesen függetlenül állítható.

Bekötése:

Barna: Test

Piros: +12 V

Kék: Trigger (negatív kimenet)

Zöld: (nem használt)

Bekötésnél a Caesar CT-022 trigger kimenetét más érzékelő kimenetével (pl.:ütés érzékelő, ajtó kapcsoló) **diódával** leválasztva kell összekötni!

