

# CAESAR CT-204UR autóriasztó



## FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

### A készlet tartalma:

A készlet alap kivitelben egy központi egységet, 2 db távirányítót, 1 db kábelkorbácsot, 1db 20W-os szirénát, nagy fényerejű LED-et, beszerelési és használati útmutatót, garanciajegyet tartalmaz.

A központi egység tartalmaz beépített indítás megszakító relét, irányjelző relét, valamint centrálzár vezérlő relét. A kábelkorbács csak fekete vezetékot tartalmaz, a tolvaj megtévesztése érdekében.

*A beszerelői készlet nem tartalmaz nyomó kapcsolókat. A teljes héjvédelem kiépítéséhez a szerelőnek kell a hiányzó mennyiséget pótolni és a héjvédelmet kiépíteni!*

A távirányító egyedi gyártású ugrókódos (csak egy ilyen kódú van az egész világon).

### A készülék jellemzői:

- Nyílászárók védelme
- Be-kikapcsoláskor fényjelzés
- Be-kikapcsoláskor hangjelzés (tiltható)
- Be-kikapcsoláskor külön ugrókód használata
- Pánikfunkció
- Véletlen kikapcsolás elleni védelem
- Riasztás kikapcsolása távirányítóról
- Riasztáskor hang (sziréna) - fényjelzés
- Közvetlen nyitott kollektoros centrálzár vezérlés
- Villogó nagy fényerejű LED
- Kétpontos indítástiltás (beépített relével, önindító tiltás), és külön relével (opció, gyújtás, AC pumpa tiltás)
- Szabotázs védelem
- Véletlen bekapcsolás elleni védelem (motor beindítása után)
- Irányjelző rövidzárlat védelme
- Elektronikus centrálzár vezérlés
- Pneumatikus centrálzár vezérlés
- Reteszár vezérlés
- Komfortzár vezérlés
- Beszerelés után azonosíthatatlan kábelkorbács (csak fekete vezetékek)
- **Korlátlanul bővíthető: ütés védelem, ultrahangos térvédelem, mikrohullámú térvédelem, dőlésérzékelő, emelésérzékelő, öntápos sziréna, automata ablakemelő, pager, GSM pager, GPS pager.**

## Készülék működése:

### Bekapcsolás:

A készüléket a távkapcsoló **1.(bal)** gombjával lehet **bekapcsolni**, ezt az állapotot az irányjelző rövid felvillanása és egy hangjelzés jelzi.

Bekapcsolás után a műszerfalán elhelyezett LED elkezd szaporán villogni, ha centrálzárral szerelt az autó az ajtók bezárnak. Abban az esetben, ha elektromos ablakfelhúzó modul is van az autóban az ablakok felhúzódnak. 40 másodperc múlva a szapora villogás átvált lassúra. Ekkor a riasztó beélesedett.

Innentől figyelni az ajtók állapotát, az üvegtörés és légnyomás érzékelő jelzéseit.

Ajtó nyitásra, vagy az érzékelőből érkező jelre riaszt (hang és fényjellel) 30 mp-ig, vagy az ajtó becsukása utáni riasztási ciklus végéig (nyitott ajtó bekapcsolt riasztó mellett nem megengedett!).

A bekapcsolt riasztó mellett a gépkocsi indíthatatlan. Ezt egy beépített relével oldották meg, ezért a riasztó vezetékeinek elvágásánál sem indítható az autó (szabotázs védett riasztó).

### Kikapcsolás:

A **2.(jobb)** gombbal lehet **kikapcsolni**, az irányjelző hosszú felvillanása, két hangjelzés és a műszerfalán elhelyezett LED villogásának megszűnése kíséri. Ha centrálzárral szerelt az autó az ajtók nyithatók lesznek.

Amennyiben a kikapcsolást követően 30 mp-ig nem nyitja ki egyik ajtót sem, a riasztó visszaélesedik, bezárja az ajtókat (csak, ha centrálzárral szerelt).

**Utazás zárt ajtókkal:** Beszerelésnél engedélyeztesse ezt a lehetőséget! Ha engedélyezve van, akkor a gyújtás ráadásakor zárja, levételekor nyitja a centrálzarat.

### Riasztás leállítása:

Ha valamilyen okból megszólal a riasztó és le akarja állítani a riasztást, megteheti a távkapcsoló **1.(bal)** gombjának megnyomásával.

Ilyenkor a riasztó nem kapcsol ki, csak a riasztást állítja le, az ajtók zárva maradnak.

### Pánikfunkció:

Ha a riasztó élesedett állapotban van (a LED lassan villog), a két gomb együttes megnyomásával riasztási funkció váltható ki.

Az 1.(bal) gomb ismételt megnyomásával a riasztás kikapcsolható, de a riasztó élesedve, az ajtók zárva maradnak.

### Akkumulátor csere:

Az akkumulátor saru vissza tétele után, ha a gyújtás nincs bekapcsolva, a riasztó 16 másodpercig várakozó üzemmódba kerül. Ezalatt a 16 másodperc alatt nyomja meg a távkapcsoló bármely gombját a riasztó üzembhelyezéséhez. Ekkor a riasztó kikapcsolt állapotba kerül. Ha egyik gombot sem nyomja meg a 16 másodperc elteltével a riasztó megszólal.

**Távkapcsoló elvesztése esetén azonnal forduljon a beszerelő műhelyhez!  
Az elveszett távkapcsoló pótlása, valamint az elveszett távkapcsoló törlése  
miatt.**

**Így nem használhatja illetéktelen személy a megtalált távkapcsolót!**